

COME PULIRE I RULLI UTILIZZATI PER LE VERNICI ALL'ACQUA

In caso di accesso ad acqua di rete

1. Scaricare il rullo dall'eccesso di vernice con l'apposito raschietto.
2. Direttamente sotto il flusso d'acqua corrente strizzare il rullo con le mani (muniti di appositi guanti) o facendolo scorrere premendo sul fondo del lavandino, fino a che non si vede piu' rilasciare vernice.
3. Eliminata tutta la vernice, strizzare bene il rullo dall'acqua e riporre in un contenitore chiuso, immergendolo completamente in W-Cleaner pulito.
4. Prima del successivo utilizzo, eliminare la maggior parte del w cleaner con l'apposito raschietto, sciacquare con acqua pulita e asciugare il rullo con uno straccio pulito o se dotati, con aria compressa.

In caso di mancanza di acqua di rete

1. Scaricare il rullo dall'eccesso di vernice con l'apposito raschietto.
2. Non avendo accesso ad acqua corrente ci si può attrezzare con due contenitori (secchi) di acqua pulita precedentemente preparati.
3. Uno di primo lavaggio dove strizzare il rullo e uno di stoccaggio per lasciarlo immerso in acqua a spurgare, ma solo fino al raggiungimento della propria sede. una volta raggiunta, strizzare bene il rullo, sciacquare nuovamente con abbondante acqua pulita, strizzare bene il rullo dall'acqua e riporre il rullo in un contenitore immerso completamente in W-Cleaner pulito.
4. Prima del successivo utilizzo, togliere il rullo dal contenitore eliminare la maggior parte del W-Cleaner con l'apposito raschietto, sciacquare con abbondante acqua pulita e asciugare il rullo con uno straccio pulito o se dotati, con aria compressa.

Oppure

1. Se non si e' attrezzati neanche con due contenitori, posizionare il rullo senza scaricare la vernice dallo stesso, in un sacchetto il piu' possibile ermetico cercando di togliere il maggior quantitativo d'aria possibile al suo interno. questo solo per raggiungere la propria sede.
2. Poi procedere a scaricare il contenuto di vernice con l'apposito raschietto.
3. Lavare e strizzare con abbondante acqua fino a che non si vede piu' rilasciare vernice. il rullo uno svolta strizzato, e' quindi pronto per essere stoccato nel contenitore contenente W-Cleaner pulito, dove deve rimanere immerso.
4. Prima del successivo utilizzo, eliminare la maggior parte del W-Cleaner con l'apposito raschietto, sciacquare con acqua pulita e asciugare il rullo con uno straccio pulito o aria compressa.

NB: NON METTERE MAI IL RULLO SPORCO DI VERNICE DIRETTAMENTE NEL W-CLEANER. PERCHÈ QUESTO COMPORTA LO SHOCK DELLA RESINA CON CONSEGUENTE INUTILIZZO FUTURO DEL RULLO.

NON LASCIARE MAI IL RULLO SENZA PREVIO SCARICO DELL'ECCESSO DI VERNICE IMMERSO IN ACQUA. IL RULLO DIVERRÀ INUTILIZZABILE.

NON LASCIARE MAI IL RULLO SPORCO A FINE UTILIZZO ESPOSTO ALL'ARIA, MA PROCEDERE IMMEDIATAMENTE CON UNA DELLE OPZIONI DI PULITURA DESCRITTE SOPRA